

Etäluettavan E120LiME sähkömittarin lukuohje

Normaalitilassa näytössä vaihtelevat päiväenergia (02), yöenergia (05) ja kokonaisenergia (06). Mustalla napilla voitte selata näyttöä.

Kohteet vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä:

- Näyttötesti
- Päivämäärä/aika
- 02 Yleissähkö (Kokonaiskulutus)
- 05 Kausisähkö muu aika/yö
- 06 Kausisähkö talvipäivä
- 07 Aikasähkö yö
- 08 Aikasähkö pv
- Releen 1 tila (kuorman ohjaus)
- Releen 2 tila
- Sähkökatkot
- ym.



Vaiheilmaisimet
ja kunkin vaiheen
virran suunta



Vaiheissa jännitteet,
mutta ei kuormaa

Hälytyksen
merkkivalo

Merkkivalon
palaessa, mittarissa
vikaa

Ota yhteys Tornion
Energian
vikapäivystykseen
020 366 020



Vikatilanne, yksi vaihe
puuttuu.

Tarkista omien
pääsulakkeittesi toiminta.

Jos sulakkeet ovat ehjät,
ota yhteys Tornion
Energian
vikapäivystykseen
020 366 020