

## Etäluettavan E120LiME sähkömittarin lukuohje

Normaalitilassa näytössä vaihtelevat päiväenergia (02), yöenergia (05) ja kokonaisenergia (06). Mustalla napilla voitte selata näyttöä.

Mittarin näytöllä näkyvä kellon aika pysyy talviajassa.

Lukematiedot siirtyvät laskutukseen Suomen virallisessa ajassa.

Kohteet vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä:

- Näyttötesti
- Päivämäärä/aika
- 02 Yleissähkö (Kokonaiskulutus)
- 05 Kausisähkö muu aika/yö
- 06 Kausisähkö talvipäivä
- 07 Aikasähkö yö
- 08 Aikasähkö pv
- Releen 1 tila (kuorman ohjaus)
- Releen 2 tila
- Sähkökatkot
- ym.



Vaiheilmaisimet  
ja kunkin vaiheen  
virran suunta



Vaiheissa jännitteet,  
mutta ei kuormaa

Hälytyksen  
merkkivalo

Merkkivalon  
palaessa, mittarissa  
vikaa

Ota yhteys Tornion  
Energian  
vikapäivystykseen  
**020 366 020**



Vikatilanne, yksi vaihe  
puuttuu.

Tarkista omien  
pääsulakkeittesi toiminta.

Jos sulakkeet ovat ehjät,  
ota yhteys Tornion  
Energian  
vikapäivystykseen  
**020 366 020**